

# PRODUCTVEILIGHEID

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**

 **WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Plaats de mixer/keukenrobot niet in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

## PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

4. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
5. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
6. Zet het apparaat uit (O) en trek de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt. Haal de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken en deze uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het netsnoer.
7. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van de menghaak wanneer het apparaat in werking is. Zo verklein je de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de mixer/keukenrobot.
8. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Neem telefonisch contact op met de klantenservice van KitchenAid voor informatie over inspectie, reparatie of aanpassing.
9. Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
10. Gebruik het apparaat niet buiten.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
12. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
13. Verwijder de platte menghaak, menghaak met flexibele rand, draadgarde, kneedhaak of deeghaak van de mixer/keukenrobot voordat je deze schoonmaakt.
14. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
15. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door KitchenAid, zijn vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.

## PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
17. Om schade aan het product te voorkomen mag je de kommen van de mixer/keukenrobot niet gebruiken in warme omgevingen, zoals een oven, magnetron of boven op een fornuis/kookplaat.
18. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
19. Zie het gedeelte “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
20. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu). Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

**NOTA:** De graanmolen (5KGM) is niet compatibel met de mixers/keukenrobots met kantelbare kop voor de seriemodellen: 5K45, 5KSM45, 5KSM95, 5KSM125, 5KSM130, 5KSM150, 5KSM156, 5KSM160, 5KSM165, 5KSM175, 5KSM177, 5KSM180, 5KSM185, 5KSM190, 5KSM192, 5KSM195, 5KSM200.

# PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

## ELEKTRISCHE VEREISTEN

NL

### **WAARSCHUWING**



#### **Gevaar voor elektrische schokken**

**Steek de stekker in een geaard stopcontact.**

**Verwijder de aardpen niet.**

**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.**

**Voedingsspanning:** 220 - 240 V~

**Frequentie:** 50-60 Hz

**Vermogen:**

300 W

Voor 5KSM125 - 5KSM200 serie

275 W

Voor 5K45, 5KSM45 - 5KSM95PS serie

**NOTA:** als de stekker niet geschikt is voor je stopcontact, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of een servicemonteur een stopcontact installeren in de buurt van het apparaat.

# HET PRODUCT GEBRUIKEN

## RICHTLIJNEN VOOR SNELHEIDSINSTELLINGEN

Snelheid	Actie	Accessoire	Beschrijving
1	Roeren	Platte menghaak* Platte menghaak met flexibele rand*	Om langzaam te roeren, te mengen, te pureren en alle mixmethoden te beginnen. Gebruik deze snelheid om meel en droge ingrediënten toe te voegen aan het beslag en om vloeistoffen toe te voegen aan droge ingrediënten. Gebruik snelheid 1 niet om gistdeeg te mixen of te kneden.
2	Langzaam mengen, roeren	Platte menghaak* Platte menghaak met flexibele rand* Kneedhaak Deeghaak*	Om langzaam te mengen, te pureren en sneller te roeren. Gebruik deze snelheid om gistdeeg, zwaar beslag en suikergoed te mengen en te kneden, om aardappelen of andere groenten te pureren, om bakvet in het meel te versnijden, om dun of spattend beslag te mixen. Meng boter door bloem om deeg te maken; puur fruit en groenten.
4	Mengen, kloppen	Platte menghaak* Platte menghaak met flexibele rand* Draadgarde Deeghaak*	Om halfzwaar beslag, zoals dat van koekjes, te mixen. Gebruik deze snelheid om suiker en bakvet te mengen en om suiker toe te voegen aan eiwitten voor schuimgebakjes. Middelmatige snelheid voor cakemengsels. Voor het malen van vlees.
6	Kloppen, opschuimen		Voor matig snel kloppen (schuimen) of stijfslaan. Gebruik deze snelheid om cake-, donut- en ander beslag te mengen. Hoge snelheid voor cakemengsels.
8	Op hoge snelheid stijfkloppen/kloppen		Om room, eiwitten en gekookt suikerglazuur stijf te slaan.
10	Snel stijfslaan	Draadgarde	Om kleine hoeveelheden room of eiwitten stijf te slaan of aardappelpuree op het einde stijf te slaan.

**NOTA:** De snelheidshendel kan worden ingesteld op de snelheden die in bovenstaande tabel staan vermeld om tot de snelheden 3, 5, 7 en 9 te komen als een fijnere instelling nodig is. Om de snelheidshendel makkelijk te kunnen bewegen, til je hem licht op terwijl je de hendel in een willekeurige richting beweegt.

**BELANGRIJK:** Overschrijd snelheid 2 niet als je gistdegen bereidt, omdat de mixer/keukenrobot hierdoor beschadigd kan raken.

\*Alleen bij geselecteerde modellen meegeleverd. Ook verkrijgbaar als optioneel accessoire.

# HET PRODUCT GEBRUIKEN (VERVOLG)

## ACCESSOIRES

Accessoire	Om te mengen	Geschikt voor
Platte menghaak* Platte menghaak met flexibele rand*	Normale tot zware mengsels:	Cakes, geschuimd suikerglazuur, snoepgoed, koekjes, taartdeeg, gemalen vlees, biscuitdeeg, gehaktbrood, aardappelpuree.
Draadgarde	Mengsels waarin lucht moet worden opgenomen:	Eieren, eiwitten, slagroom, gekookt suikerglazuur, luchtig biscuitgebak, mayonaise, bepaald suikergoed.
Kneedhaak	Gistdeeg mengen en kneden:	Broden, broodjes, pizzadeeg, koffiebroodjes.
Deeghaak*	Boter door bloem mengen:	Voor taartdeeg, koekjes en ander gebak, het pureren van fruit en groenten, en het malen van vlees.

**NOTA:** Schrapper\* gebruiken om de deeghaak schoon te maken\*. De schrapper is ook handig om ingrediënten uit de kom te schrapen.

## DE MIXER/KEUKENROBOT GEBRUIKEN

### DE KOM BEVESTIGEN/VERWIJDEREN

- 1. Een kom bevestigen:** Zet de snelheid op "0". Trek de stekker van de mixer/keukenrobot uit het stopcontact.
- 2.** Ontgrendel de motorkop en klap hem omhoog. De vergrendeling\*\* klikt automatisch vast om de motorkop te vergrendelen.
- 3.** Zet de kom op de klemplaat voor de kom. Draai de kom voorzichtig naar rechts.
- 4. De kom verwijderen:** Herhaal stap 1 en 2. Draai de kom voorzichtig naar links.

**NOTA:** De motorkop moet tijdens het gebruik van de mixer/keukenrobot altijd in de vergrendelde stand staan.

\*Alleen bij geselecteerde modellen meegeleverd. Ook verkrijgbaar als optioneel accessoire.

\*\*De vergrendelingsoptie is beschikbaar op geselecteerde modellen.

# DE MIXER/KEUKENROBOT GEBRUIKEN (VERVOLG)

## BEVESTIGEN/VERWIJDEREN VAN DE PLATTE MENGHAAK\*, PLATTE MENGHAAK MET FLEXIBELE KANT\*, DRAADGARDE, DEEGHAAK\* OF KNEEDHAAK

---

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor verwondingen**

**Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de gardes aanraakt.**

**Als u dit niet doet, kan dit leiden tot botbreuken, snijwonden of kneuzingen.**

- 1. Een accessoire bevestigen:** Zet de snelheid op "O". Haal de stekker van de mixer/keukenrobot uit het stopcontact.
2. Ontgrendel de motorkop en klap hem omhoog. De vergrendeling\*\* klikt automatisch vast om de motorkop te vergrendelen.
3. Schuif het accessoire op de as van de menghaak en druk het zo ver mogelijk omhoog. Draai het accessoire daarna naar rechts zodat het via de pen op de as wordt vastgehaakt.
- 4. Een accessoire verwijderen:** Herhaal stap 1 en 2. Druk het accessoire zo ver mogelijk naar voren en draai het naar links. Trek het accessoire daarna van de as van de menghaak.

## VRIJE RUIMTE TUSSEN MENGHAAK EN KOM

---

Je mixer/keukenrobot is afgesteld in de fabriek, zodat de platte menghaak net boven de bodem van de kom hangt. Als de platte menghaak om één of andere reden de bodem van de kom raakt of te hoog boven de bodem hangt, kun je de vrije ruimte makkelijk corrigeren.

1. Zet de snelheidshendel op 'O'. Trek de stekker van de mixer/keukenrobot uit het stopcontact.
2. Til de motorkop op. Draai de schroef licht tegen de wijzers van de klok in (links) om de platte menghaak op te heffen of met de wijzers van de klok mee (rechts) om de platte menghaak te laten zakken. Stel zodanig af dat de platte menghaak net boven de bodem van de kom hangt. De schroef te ver draaien kan ertoe leiden dat de vergrendelingshendel van de kom niet vastklikt.

**NOTA:** Een naar behoren afgestelde platte menghaak zal de bodem of de zijanten van de kom niet raken. Als de platte menghaak of de draadgarde echter zo dicht hangt dat deze de bodem van de kom raakt, dan kan de deklaag van de menghaak wegslijten of kunnen de draden op de garde afslijten.

\*Alleen bij geselecteerde modellen meegeleverd. Ook verkrijgbaar als optioneel accessoire.

\*\*De vergrendelingsoptie is beschikbaar op geselecteerde modellen.

# ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.

1. Trek de stekker van de mixer/keukenrobot vóór reiniging altijd uit het stopcontact. Veeg de mixer/keukenrobot schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke/commerciële schoonmaakmiddelen. Veeg de as van de menghaak regelmatig schoon en verwijder daarbij alle resten die zich kunnen ophopen. Niet in water onderdompelen.
2. Kom, schenkschild\*, platte menghaak\*, platte menghaak met flexibele rand\*, kneedhaak, deeghaak\* en schraper\* \*\*\* kunnen in een vaatwasser worden gereinigd. Schenkschild\* moeten in de bovenste lade van de vaatwasser worden schoongemaakt. Je kunt ze ook grondig in heet schuimend water schoonmaken en goed afspoelen om ze vervolgens af te drogen. Laag de menghaak niet op de as zitten.

**BELANGRIJK:** De draadgarde is alleen vaatwasserbestendig voor modellen 5KSM200, 5KSM180, 5KSM185 en 5KSM193. Voor alle andere modellen: was de draadgarde zorgvuldig af in warm water met afwasmiddel en spoel hem helemaal af voordat je hem afdroogt. Laat de draadgarde niet op de as zitten.

## AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

### AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

---

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

### PRODUCTRECYCLAGE

---

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Agedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool ⚡ op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

## CONFORMITEITSVERKLARING

### VOOR DE EUROPESE UNIE

---

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

\*Alleen bij geselecteerde modellen meegeleverd. Ook verkrijgbaar als optioneel accessoire.

\*\*\*Kan ook worden gebruikt om je kom te schrapen.



# GARANTIEVOORWAARDEN KITCHENAID (‘GARANTIE’)

## Geldend voor het Verenigd Koninkrijk - Ierland - Zuid-Afrika - de VAE

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

### Voor V.K.:

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. Samenvattend stelt de Consumer Rights Act 2015 dat producten moeten voldoen aan de omschrijving, en dat het geschikt voor het doel en van afdoende kwaliteit moeten zijn. Gedurende de verwachte levensduur van het product heb je wettelijk gezien recht op het volgende:

- Tot 30 dagen: als het product defecten vertoont, krijg je onmiddellijke restitutie.
- Tot zes maanden: als het product niet kan worden gerepareerd of vervangen, heb je in de meeste gevallen recht op volledige restitutie.
- Tot zes jaar: als het product geen redelijke periode meegaat, heb je mogelijk recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

Op deze rechten zijn bepaalde uitzonderingen van toepassing. Ga voor gedetailleerde informatie naar de website Citizens Advice [www.adviceguide.org.uk](http://www.adviceguide.org.uk) of bel naar **03454 04 05 06**.

### VOOR IERLAND:

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindgebruiker jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in, conform Europese regelgeving (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees Regulations 2003 (S.I. 11/2003)) en andere regelgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen.

### VOOR ZUID-AFRIKA:

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. Samengevat stelt de Consumer Protection Act, 2008 dat producten: (i) redelijkerwijze geschikt moeten zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn bestemd; (ii) in goede werkende staat, van goede kwaliteit en vrij van defecten moeten zijn; (iii) gedurende een redelijke periode moeten kunnen worden gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik waaraan ze normaliter worden blootgesteld en met alle samenhangende omstandigheden; en (iv) moeten voldoen aan alle geldende normen of enige andere publiekrechtelijke regelgeving.

Tijdens de verwachte levensduur van het product en indien de producten niet online zijn gekocht, heb je wettelijk gezien recht op het volgende:

- Je hebt recht op volledige restitutie als je niet de mogelijkheid hebt gehad om het product voor levering te onderzoeken, en als je levering van het product hebt geweigerd omdat het type en de kwaliteit van het product niet waren zoals je redelijkerwijs had mogen verwachten of als ze niet redelijkerwijs aan de materiaalspecificaties voldeden.
- Binnen 5 werkdagen na levering: je kunt je aankoop intrekken en restitutie aanvragen, als je aankoop het gevolg is van direct marketing.
- Binnen 10 werkdagen na levering: je hebt recht op volledige restitutie als is aangetoond dat het product ongeschikt was voor een bepaald doeleinde dat specifiek door de Garantieverlener aan jou is gecommuniceerd.
- Binnen 15 werkdagen na levering: je hebt recht op restitutie als: (i) het product niet aan jou is geleverd; of (ii) als je het product aan de Garantieverlener hebt geretourneerd.
- Binnen 6 maanden na levering: je hebt recht op restitutie of een vervangend product als het product defect is of niet volgens de specificaties functioneert.

Bij online aankoop van een product vallen je wettelijke rechten onder de Electronic Communications and Transactions Act, 2002 en heb je recht op het volgende:

- Binnen 7 dagen na de voltooiing van de transactie of na de levering: je kunt je aankoop zonder opgave van reden en zonder boete annuleren.
- Binnen 30 dagen na de datum van annulering van de transactie: je hebt recht op restitutie als je al hebt betaald.
- Je betaalt alleen de kosten voor het retourneren van het product aan de Garantieverlener.

### VOOR VAE:

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

## 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika of de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**5K45SS, 5KSM45, 5KSM95PS Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

**5KSM100 series Vijf jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.

# GARANTIEVOORWAARDEN KITCHENAID (‘GARANTIE’) (VERVOLG)

- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.

- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België;

E-mailadres V.K.: [CONSUMERCARE.UK@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.UK@kitchenaid.eu)

E-mailadres IERLAND: [CONSUMERCARE.IE@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.IE@kitchenaid.eu)

Gratis telefoonnummer V.K. en IERLAND: **00 800 381 040 26**

## VOOR ZUID-AFRIKA:

### Onze plaatselijke KitchenAid distributeur:

KitchenAid Africa  
Postbus 52102  
V&A Waterfront  
Kaapstad  
8002

### Neem contact op met onze distributeur:

Telefoonnummer: +27 21 555 0700

Je kunt contact opnemen met onze Klantenservice voor kleine huishoudelijke apparaten van 8.30 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur of een bericht sturen naar het volgende adres: [hello@kitchenaidafrica.com](mailto:hello@kitchenaidafrica.com)

## VOOR VAE:

### AL GHANDI ELECTRONICS.

POSTBUSNR. 9098,  
DUBAI, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN  
Gratis telefoonnummer: +971 4 2570007

- g) Eventuele reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en eventuele verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

## 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

# GARANTIEVOORWAARDEN KITCHENAID (‘GARANTIE’) (VERVOLG)

e) **ALLEEN VOOR ZUID-AFRIKA EN VAE:**

Verdere of andere claims, met name schadeclaims, zijn uitgesloten tenzij aansprakelijkheid wettelijk verplicht is.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie.

Meer informatie is ook te vinden op onze website:

- Voor V.K. en Ierland [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)
- Voor Zuid-Afrika: [www.kitchenaidafrica.com](http://www.kitchenaidafrica.com)
- Voor VAE: [www.KitchenAid-MEA.com](http://www.KitchenAid-MEA.com)

## PRODUCTREGISTRATIE

Registreer je nieuwe KitchenAid-apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>